MANUAL DE USUARIO

Báscula Electrónica Digital para Refrigerante

V1.0

HECAPO

DESCRIPCIÓN

Báscula digital con pantalla LCD gran angular y alto contraste para el control de peso hasta 100 kg.
Especialmente indicada para el pesado de botellas de gases refrigerantes.
Se suministra con un maletín de transporte

PANTALLA Y TECLAS

Elementos de la Pantalla (Display):

① Nivel de Batería | ② Estado Estable (STABLE)
③ Peso Registrado | ④ Unidad Actual (lbs, kg, g, oz)



Funciones de los Botones:

- **ENCENDIDO / LUZ**: Presione para encender/ apagar. Presione para encender la retroiluminación durante 10 segundos. Mantenga presionado durante 3 segundos hasta que el zumbador emita un pitido para mantener la luz siempre encendida.
- **ZERO**: Presione para poner a cero (tarar) la lectura actual.
- **UNIT**: Presione para cambiar de unidad entre **lbs, kg y g** o **lbs y oz**.

INICIO RÁPIDO

1. Instale 6 pilas alcalinas AAA en el mando a distancia inalámbrico/de mano.
2. Coloque la plataforma sobre una superficie firme y nivelada.
3. Presione el botón de encendido para encender el mando.
4. Presione el botón **UNIT** para seleccionar la unidad deseada.
5. Presione el botón **ZERO** para poner a cero la lectura.
6. Coloque el objeto sobre la plataforma y lea el peso cuando el icono **STABLE** se muestre de forma estable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	RCS-320	RCS-320H
Capacidad Máx.	100 kg / 220 lb	50 kg / 110 lb
Resolución	5 g / 0.2 oz	2 g / 0.2 oz
Precisión	±0.05% rdg + 10g	±0.05% rdg + 5g
Alimentación	6 Pilas Alcalinas AAA (no recargables)	
Temp. Trabajo	-10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F)	
Temp. Almacenamiento	-15 °C ~ 50 °C (5 °F ~ 122 °F)	
Dimensiones Totales	270 x 270 x 70 mm (10.62 x 10.62 x 2.75 pulgadas)	

FUNCIONAMIENTO Y PESAJE

1. Extraiga la báscula de refrigerante del paquete y coloque la plataforma sobre un suelo duro y plano.
2. Presione el botón del mando a distancia para encenderlo. Espere a que finalice la autocomprobación y suene el zumbador.
3. Presione el botón **UNIT** para cambiar entre las unidades *lbs, kg y g* o *lbs y oz*.
4. Presione el botón **ZERO** para poner a cero la lectura.
5. Coloque la botella de refrigerante en el centro de la plataforma y vuelva a poner a cero (tarar); la pantalla mostrará únicamente el cambio de peso del refrigerante.
6. Observe al instante los cambios de peso del refrigerante durante el proceso de carga o recuperación.

ALERTAS E INDICADORES

Detección de Sobrecarga:

Si el peso aplicado excede la capacidad máxima, la pantalla del mando mostrará **FULL** o mensaje de sobrecarga. Para evitar daños en la plataforma y en el sensor, no coloque objetos de peso superior al máximo especificado.

Indicador de Batería:

Cuando el voltaje de las pilas sea extremadamente bajo, el icono del indicador de batería parpadeará y la pantalla LCD podrá mostrarse inestable. Reemplace las pilas a tiempo para garantizar un uso normal de la báscula.

Grupo HECA